

T: Przypomnienie podstawowych znaków wymiarowych używanych w rysunku technicznym.

1. Znaki wymiarowe służą do dokładniejszego zwymiarowania przedmiotu w rysunku technicznym.

Tabela przedstawia podstawowe znaki wymiarowe:

<i>Znak wymiarowy</i>	<i>Opis znaku</i>	<i>Przykład wymiaru</i>
\sim	<i>długość łuku</i>	\tilde{S}
<i>R</i>	<i>promień</i>	R 11 R 25
ϕ	<i>średnica</i>	$\phi 40$
<i>SR</i>	<i>promień kuli</i>	S R 20
<i>Sϕ</i>	<i>średnica kuli</i>	S ϕ 25
\square	<i>kwadrat</i>	$\square 19$